

Navkom


- SI** NAVODILA ZA PRIKLOP
- EN** CONNECTION MANUAL
- DE** ANSCHLUSSANLEITUNG
- IT** ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO
- FR** INSTRUCTIONS DE CONNEXION
- CZ** NÁVOD K ZAPOJENÍ
- HR** UPUTE ZA SPAJANJE
- PL** INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA
- EL** ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

T O U C H  T O O P E N



CU-201/2, CU-202/2, CU-103/2

- SI** Pred prvo uporabo obvezno povrnite napravo na tovarniške nastavitve: tipko **R** držimo 10 sekund.
- 1** Pri krmlilni enoti, ki je vgrajena v profil vrat, moramo najprej odvijati vijak nad tipko **R**.
- EN** Before the first use, make sure to reset the device to the factory settings: press and hold **R** button located on the control unit for 10 seconds.
- 1** DOOR PROFILE BUILT-IN CONTROL UNIT: To press this button, first remove the screw.
- DE** Setzen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt auf die Werkseinstellungen zurück: Taste **R** an der Steuereinheit 10 Sekunden gedrückt halten.
- 1** STEUER-EINHEIT, EINGEBAUT IM TÜRPROFIL: Um die Taste zu drücken, schrauben Sie zuerst die Schraube heraus.
- IT** Prima del primo utilizzo, assicurarsi di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica: sull'unità di controllo, tenere premuto il tasto **R** per 10 secondi.
- 1** UNITÀ DI CONTROLLO INTEGRATA NEL PROFILO DELLA PORTA: Per premere il pulsante, svitare prima la vite di protezione.
- FR** Avant votre première utilisation, vous devez réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine: appuyez pendant 10 secondes sur la touche **R** de l'unité de commande.
- 1** UNITÉ DE COMMANDE INSTALLÉE DANS LE PROFILÉ DE PORTE : Pour appuyer sur la touche, dévissez d'abord la vis.
- CZ** Před prvním použitím resetujte zařízení do továrního nastavení: na řídicí jednotce držíme tlačítko **R** 10 vteřin.
- 1** ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA INTEGROVANÁ DO PROFILU DVEŘÍ: Chcete-li tlačítko stisknout, nejprve odšroubujte šroub.
- HR** Prije prve uporabe obvezno vratite uređaj na tvorničke postavke: na upravljačkoj jedinici držite tipku **R** 10 sekundi.
- 1** UPRAVLJAČKA JEDINICA UGRAĐENA U PROFIL VRATA: Za pritisak na tipku prvo treba odvrnuti vijak.
- PL** Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przywrócić jego ustawienia fabryczne: przytrzymaj wciśnięty przycisk **R** na sterowniku przez 10 sekund.
- 1** PANEL STERUJĄCY ZAMONTOWANY W PROFILU DRZWI: Aby uzyskać dostęp do przycisku, należy odkręcić śrubę.
- EL** Πρωτό χρησιμοποίηστε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να κάνετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις: κρατήστε πατημένο το κουμπι **R** στη μοναδα ελεγχου για 10 δευτερολεπτα.
- 1** ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κουμπι, ξεβιδώστε πρώτα τη βίδα.



- SI** SHEMO ZA VEZAVO MORA PRISKRBETI PROIZVAJALEC, KI JE VGRADIL KABELSKI PREHOD!
- EN** CONNECTION DIAGRAM HAS TO BE PROVIDED BY THE DOOR MANUFACTURER!
- DE** DAS SCHALTSCHEMA IST VOM HERSTELLER BEREITZUSTELLEN, DER DIE KABELDURCHFÜHRUNG EINBAUT!
- IT** DELLO SCHEMA PER LA CONNESSIONE DEVE PRENDERSI CURA IL PRODUTTORE CHE HA INSERITO IL PASSACAVO.
- FR** LE SCHEMA DE CONNEXION DOIT ÊTRE FOURNI PAR LE FABRICANT QUI A INSTALLÉ LA TRANSITION DE CÂBLE.
- CZ** SCHÉMA ZAPOJENÍ URČUJE VÝROBCE DVEŘÍ!
- HR** SHEMU ZA POVEZIVANJE MORA OSIGURATI PROIZVOĐAČ KOJI JE UGRADIO PRIJELAZNIK KABELA.
- PL** SCHEMAT POŁĄCZENIA MUSI ZAPEWNIĆ PRODUCENT, KTÓRY ZAINSTALOWAŁ PRZEJŚCIE KABLOWE.
- EL** ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΡΤΩΝ!


SI FUNKCIJA	SR BARVA
EN FUNCTION	EN COLOR
DE FUNKTION	DE FARBE
IT FUNZIONE	IT COLORE
FR FONCTION	FR COULEUR
CZ FUNKCE	CZ BARVA
HR FUNKCIJA	HR BOJA
PL FUNKCJA	PL KOLOR
EL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	EL ΧΡΩΜΑ
GND-	
+12/24 V	
SIGNAL	
REL. 1	
REL. 2	

- SI** žig in podpis proizvajalca
- EN** stamp and signature of the manufacturer
- DE** Stempel und Unterschrift des Herstellers
- IT** timbro e firma del produttore
- FR** tampon et signature du fabricant
- CZ** razítko a podpis výrobce
- HR** pečat i potpis proizvođača
- PL** pieczętka i podpis producenta
- EL** υπογραφή και σφραγίδα του κατασκευαστή πορτών



CU-201/2, CU-202/2, CU-103/2

G-U, WINKHAUS, MACO, FUHR, KFV, ROTO ENEO



SI **SCHEMA ZA VEZAVO:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 KRMILNA ENOTA
- 2 RELE 2
- 3 DOMOFON
- 4 NAPAJALNIK 12/24 V
- 5 DNEVNO-NOČNI REŽIM

! ZA DELOVANJE DNEVNO-NOČNEGA REŽIMA POTREBUJEMO POLEG C-R-0350-R ŠE ADAPTER C-R-A1

EN **CONNECTION DIAGRAM:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 CONTROL UNIT
- 2 RELAY 2
- 3 INTERCOM
- 4 POWER SUPPLY 12/24 V
- 5 NIGHT/DAY MODE

! IN ORDER FOR NIGHT/DAY MODE TO FUNCTION, ADAPTER C-R-A1 SHOULD BE USED.

DE **SCHALTSCHEMA:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 STEUEREINHEIT
- 2 RELAIS 2
- 3 SPRECHANLAGE
- 4 NETZTEIL 12/24 V
- 5 TAG-/NACHTMODUS

! ZUM FUNKTIONIEREN VOM TAG-/NACHTMODUS IST NEBEN DEM C-R-0350-R NOCH DER ADAPTER C-R-A1 ERFORDERLICH.

IT **SCHEMA PER LA CONNESSIONE:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 UNITÀ DI CONTROLLO
- 2 RELÈ 2
- 3 CITOFOONO
- 4 ALIMENTATORE 12/24 V
- 5 MODALITÀ GIORNO/NOTTE

! PER POTER FRUIRE DELLA FUNZIONE NOTTE / GIORNO, SI DEVE USARE L'ADATTATORE C-R-A1.

FR **SCHEMA DE MONTAGE:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 UNITÉ DE CONTRÔLE
- 2 RELAIS 2
- 3 INTERPHONE
- 4 ALIMENTATION 12/24 V
- 5 MODE JOUR/NUIT

! POUR LE FONCTIONNEMENT EN MODE JOUR-NUIT, UN ADAPTATEUR C-R-A1 EST NECESSAIRE EN PLUS DU C-R-0350-R.

CZ **SCHEMA ZAPOJENÍ:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- 2 RELÉ 2
- 3 DOMÁCÍ TELEFON
- 4 TRAFÓ 12/24 V
- 5 DNEVNÍ / NOČNÍ REŽIM

! PŘI VOLBĚ REŽIMU DEN/NOČ JE TŘEBA POUŽÍT ADAPTER C-R-A1.

HR **DIJAGRAM SPAJANJA:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 KONTROLNA JEDINICA
- 2 RELEJ 2
- 3 INTERFON
- 4 NAPAJANJE 12/24 V
- 5 DNEVNI / NOĆNI REŽIM

! ZA RAD DNEVNO-NOĆNOG REŽIMA JE PORED C-R-0350-R POTREBNA I ADAPTER C-R-A1.

PL **SCHEMAT POŁĄCZEŃ:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 STEROWNIK
- 2 PRZEKAŹNIK 2
- 3 DOMOFON
- 4 ZASILANIE 12/24 V
- 5 TRYB DZIENNY / NOCNY

! ABY ZADZIAŁAŁ TRYB DZIEŃ / NOC JEST OPÓRZC C-R-0350-R POTRZEBNY JESZCZE ADAPTER R5CR-A1.


EL **ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 2 ΡΕΛΕ 2
- 3 ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- 4 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12/24 V
- 5 ΑΙΤΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ

! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΓΑΣ C-R-A1.

CU-501, CU-502

G-U, WINKHAUS, MACO, FUHR, KFV, ROTO ENEO



SI **SCHEMA ZA VEZAVO:**
CU-501, CU-502 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 KRMILNA ENOTA
- 2 RELE 2
- 3 DOMOFON
- 4 NAPAJALNIK 12/24 V
- 5 DNEVNO-NOČNI REŽIM

! ZA DELOVANJE DNEVNO-NOČNEGA REŽIMA POTREBUJEMO POLEG C-R-0350-R ŠE ADAPTER C-R-A1

EN **CONNECTION DIAGRAM:**
CU-501, CU-502 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 CONTROL UNIT
- 2 RELAY 2
- 3 INTERCOM
- 4 POWER SUPPLY 12/24 V
- 5 NIGHT/DAY MODE

! IN ORDER FOR NIGHT/DAY MODE TO FUNCTION, ADAPTER C-R-A1 SHOULD BE USED.

DE **SCHALTSCHEMA:**
CU-501, CU-502 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 STEUEREINHEIT
- 2 RELAIS 2
- 3 SPRECHANLAGE
- 4 NETZTEIL 12/24 V
- 5 TAG-/NACHTMODUS

! ZUM FUNKTIONIEREN VOM TAG-/NACHTMODUS IST NEBEN DEM C-R-0350-R NOCH DER ADAPTER C-R-A1 ERFORDERLICH.

IT **SCHEMA PER LA CONNESSIONE:**
CU-501, CU-502 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 UNITÀ DI CONTROLLO
- 2 RELÈ 2
- 3 CITOFOONO
- 4 ALIMENTATORE 12/24 V
- 5 MODALITÀ GIORNO/NOTTE

! PER POTER FRUIRE DELLA FUNZIONE NOTTE / GIORNO, SI DEVE USARE L'ADATTATORE C-R-A1.

FR **SCHEMA DE MONTAGE:**
CU-202/2, CU-103/2 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 UNITÉ DE CONTRÔLE
- 2 RELAIS 2
- 3 INTERPHONE
- 4 ALIMENTATION 12/24 V
- 5 MODE JOUR/NUIT

! POUR LE FONCTIONNEMENT EN MODE JOUR-NUIT, UN ADAPTATEUR C-R-A1 EST NECESSAIRE EN PLUS DU C-R-0350-R.

CZ **SCHEMA ZAPOJENÍ:**
CU-501, CU-502 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- 2 RELÉ 2
- 3 DOMÁCÍ TELEFON
- 4 TRAFÓ 12/24 V
- 5 DNEVNÍ / NOČNÍ REŽIM

! PŘI VOLBĚ REŽIMU DEN/NOČ JE TŘEBA POUŽÍT ADAPTER C-R-A1.

HR **DIJAGRAM SPAJANJA:**
CU-501, CU-502 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 KONTROLNA JEDINICA
- 2 RELEJ 2
- 3 INTERFON
- 4 NAPAJANJE 12/24 V
- 5 DNEVNI / NOĆNI REŽIM

! ZA RAD DNEVNO-NOĆNOG REŽIMA JE PORED C-R-0350-R POTREBAN I ADAPTER C-R-A1.

PL **SCHEMAT POŁĄCZEŃ:**
CU-501, CU-502 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO

- 1 STEROWNIK
- 2 PRZEKAŹNIK 2
- 3 DOMOFON
- 4 ZASILANIE 12/24 V
- 5 TRYB DZIENNY / NOCNY

! ABY ZADZIAŁAŁ TRYB DZIEŃ / NOC JEST POTRZEBNY JESZCZE ADAPTER R5CR-A1.

EL **ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:**
CU-501, CU-502 + G-U,
WINKHAUS, MACO,
FUHR, KFV, ROTO ENEO



- 1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 2 ΡΕΛΕ 2
- 3 ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- 4 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12/24 V
- 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ

! ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΓΑΣ C-R-A1.

CU-BBX

KFV, WINKHAUS, GU, FUHR, X

X	12 - 24V DC			
K	24V DC			
W	12 V DC	GND	NO	COM
G	12 - 24V DC			
F	12 V DC			



SI **SCHEMA ZA VEZAVO:**
BBX+ X-KABEL, KFV,
WINKHAUS, GU, FUHR

- 1 ČITALNIK/TIPKOVNICA
- 2 KRMILNA ENOTA
- 3 LED OSVETLITEV
- 4 DOMOFON
- 5 NAPAJALNIK 12/24 V
- 6 KABELSKI PREHOD
- 7 MOTORNA KLJUČAVNICA

EN **CONNECTION DIAGRAM:**
BBX+ X-CABLE, KFV,
WINKHAUS, GU, FUHR

- 1 READER/KEYPAD
- 2 CONTROL UNIT
- 3 LED LIGHTING
- 4 INTERCOM
- 5 POWER SUPPLY 12/24 V
- 6 DOOR LOOP
- 7 MOTOR LOCK

DE **SCHALTSCHEMA:**
BBX+ X-KABEL, KFV,
WINKHAUS, GU, FUHR

- 1 SCANNER/CODETASTATUR
- 2 STEUEREINHEIT
- 3 LED-BELEUCHTUNG
- 4 SPRECHANLAGE
- 5 NETZTEIL 12/24 V
- 6 KABELÜBERGANG
- 7 MOTORSCHLOSS

IT **SCHEMA PER LA CONNESSIONE:**
BBX+ X-CAVO, KFV,
WINKHAUS, GU, FUHR

- 1 LETTORE/TASTIERA
- 2 UNITÀ DI CONTROLLO
- 3 ILLUMINAZIONE A LED
- 4 CITOFONO
- 5 ALIMENTATORE 12/24 V
- 6 PASSACAVO
- 7 SERRATURA MOTORIZZATA

FR **SCHEMA DE MONTAGE:**
BBX+ X-CÂBLE, KFV,
WINKHAUS, GU, FUHR

- 1 LECTEUR/CLAVIER
- 2 UNITÉ DE CONTRÔLE
- 3 ÉCLAIRAGE LED
- 4 INTERPHONE
- 5 ALIMENTATION 12/24 V
- 6 TRANSITION DE CÂBLE
- 7 SERRURE MOTORISÉE

CZ **SCHEMA ZAPOJENÍ:**
BBX+ X-KABEL, KFV,
WINKHAUS, GU, FUHR

- 1 ČTEČKA/KLÁVESNICE
- 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- 3 LED OSVĚTLENÍ
- 4 DOMÁCÍ TELEFON
- 5 TRAFÓ 12/24 V
- 6 PRŮCHOD KABELU
- 7 ZÁMEK MOTORU

HR **DIJAGRAM SPAJANJA:**
BBX+ X-KABEL, KFV,
WINKHAUS, GU, FUHR

- 1 ČITAČ/TIPKOVNICA
- 2 KONTROLNA JEDINICA
- 3 LED OSVIJETLJENJE
- 4 INTERFON
- 5 NAPAJANJE 12/24 V
- 6 PROLAZ KABELA
- 7 ELEKTRIČNA BRAVA





PL **SCHEMAT POŁĄCZEŃ:**
BBX+ X-KABEL, KFV,
WINKHAUS, GU, FUHR


- 1 CZYTNIK/KLAWIATURA
- 2 STEROWNIK
- 3 OŚWIETLENIE LED
- 4 DOMOFON
- 5 ZASILANIE 12/24 V
- 6 PRZEPUST DRZWIOWY
- 7 ZAMEK ELEKTRYCZNY

EL **ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:**
BBX+ X-ΚΑΛΩΔΙΟ, KFV,
WINKHAUS, GU, FUHR

- 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ/ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
- 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- 4 ΕΝΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- 5 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12/24 V
- 6 ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
- 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

CU-BBX MACO

				
M	12 V DC	GND	NO	COM



SI SCHEMA ZA VEZAVO: BBX+ MACO

- 1 ČITALNIK/TIPKOVNICA
- 2 KRMILNA ENOTA
- 3 LED OSVETLITEV
- 4 DOMOFON
- 5 NAPAJALNIK 12 V
- 6 KABELSKI PREHOD
- 7 MOTORNA KLJUČAVNICA

EN CONNECTION DIAGRAM: BBX+ MACO

- 1 READER/KEYPAD
- 2 CONTROL UNIT
- 3 LED LIGHTING
- 4 INTERCOM
- 5 POWER SUPPLY 12 V
- 6 DOOR LOOP
- 7 MOTOR LOCK

DE SCHALTSCHEMA: BBX+ MACO

- 1 SCANNER/CODESTATUR
- 2 STEUER-EINHEIT
- 3 LED-BELEUCHTUNG
- 4 SPRECHANLAGE
- 5 NETZTEIL 12 V
- 6 KABELÜBERGANG
- 7 MOTOR-SCHLOSS

IT SCHEMA PER LA CONNESSIONE: BBX+ MACO

- 1 LETTORE/TASTIERA
- 2 UNITÀ DI CONTROLLO
- 3 ILLUMINAZIONE A LED
- 4 CITOFONO
- 5 ALIMENTATORE 12 V
- 6 PASSACAVO
- 7 SERRATURA MOTORIZZATA

FR SCHEMA DE MONTAGE: BBX+ MACO

- 1 LECTEUR/CLAVIER
- 2 UNITÉ DE CONTRÔLE
- 3 ÉCLAIRAGE LED
- 4 INTERPHONE
- 5 ALIMENTATION 12 V
- 6 TRANSITION DE CÂBLE
- 7 SERRURE MOTORISÉE

CZ SCHEMA ZAPOJENÍ: BBX+ MACO

- 1 ČTEČKA/KLÁVESNICE
- 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- 3 LED OSVĚTLENÍ
- 4 DOMÁCÍ TELEFON
- 5 TRAFÓ 12 V
- 6 PRŮCHOD KABELU
- 7 ZÁMEK MOTORU

HR DIJAGRAM SPAJANJA: BBX+ MACO

- 1 ČITAČ/TIPKOVNICA
- 2 KONTROLNA JEDINICA
- 3 LED OSVJETLJENJE
- 4 INTERFON
- 5 NAPAJANJE 12 V
- 6 PROLAZ KABELA
- 7 ELEKTRIČNA BRAVA


PL SCHEMAT POŁĄCZEŃ: BBX+ MACO

- 1 CZYTNIK/KLAWIATURA
- 2 STEROWNIK
- 3 OŚWIETLENIE LED
- 4 DOMOFON
- 5 ZASILANIE 12 V
- 6 PRZEPUST DRZWIOWY
- 7 ZAMEK ELEKTRYCZNY

EL ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: BBX+ MACO

- 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ/ΜΗΧΗΤΡΟΛΟΓΙΟ
- 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- 4 ΕΝΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- 5 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12 V
- 6 ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
- 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

CU-BBX ROTO



SI SCHEMA ZA VEZAVO: BBX+ ROTO

- 1 ČITALNIK/TIPKOVNICA
- 2 KRMILNA ENOTA
- 3 LED OSVETLITEV
- 4 DOMOFON
- 5 NAPAJALNIK 24 V
- 6 KABELSKI PREHOD
- 7 MOTORNA KLJUČAVNICA
- 8 DNEVNO/NOČNI REŽIM

EN CONNECTION DIAGRAM: BBX+ ROTO

- 1 READER/KEYPAD
- 2 CONTROL UNIT
- 3 LED LIGHTING
- 4 INTERCOM
- 5 POWER SUPPLY 24 V
- 6 DOOR LOOP
- 7 MOTOR LOCK
- 8 NIGHT/DAY MODE

DE SCHALTSCHEMA: BBX+ ROTO

- 1 SCANNER/CODETASTATUR
- 2 STEUER-EINHEIT
- 3 LED-BELEUCHTUNG
- 4 SPRECHANLAGE
- 5 NETZTEIL 24 V
- 6 KABELÜBERGANG
- 7 MOTOR-SCHLOSS
- 8 TAG-/NACHTMODUS

SCHEMA PER LA IT CONNESSIONE: BBX+ ROTO

- 1 LETTORE/TASTIERA
- 2 UNITÀ DI CONTROLLO
- 3 ILLUMINAZIONE A LED
- 4 CITOFONO
- 5 ALIMENTATORE 24 V
- 6 PASSACAVO
- 7 SERRATURA MOTORIZZATA
- 8 MODALITÀ GIORNO/NOTTE

FR SCHEMA DE MONTAGE: BBX+ ROTO

- 1 LECTEUR/CLAVIER
- 2 UNITÉ DE CONTRÔLE
- 3 ÉCLAIRAGE LED
- 4 INTERPHONE
- 5 ALIMENTATION 12/24 V
- 6 TRANSITION DE CÂBLE
- 7 SERRURE MOTORISÉE
- 8 MODE JOUR/NUIT

CZ SCHÉMA ZAPOJENÍ: BBX+ ROTO

- 1 ČTEČKA/KLÁVESNICE
- 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- 3 LED OSVĚTLENÍ
- 4 DOMÁCÍ TELEFON
- 5 TRAFÓ 24 V
- 6 PRŮCHOD KABELU
- 7 ZÁMEK MOTORU
- 8 DNEVNÍ / NOČNÍ REŽIM

HR DIJAGRAM SPAJANJA: BBX+ ROTO

- 1 ČITAČ/TIPKOVNICA
- 2 KONTROLNA JEDINICA
- 3 LED OSVJETLJENJE
- 4 INTERFON
- 5 NAPAJANJE 24 V
- 6 PROLAZ KABELA
- 7 ELEKTRIČNA BRAVA
- 8 DNEVNI / NOĆNI REŽIM

PL SCHEMAT POŁĄCZEŃ: BBX+ ROTO


- 1 CZYTNIK/KLAWIATURA
- 2 STEROWNIK
- 3 OŚWIETLENIE LED
- 4 DOMOFON
- 5 ZASILANIE 24 V
- 6 PRZEPUST DRZWIOWY
- 7 ZAMEK ELEKTRYCZNY
- 8 TRYB DZIENNY / NOCNY

ΕΛ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: BBX+ ROTO

- 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ/ΜΗΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
- 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- 4 ΕΝΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- 5 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 24 V
- 6 ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
- 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΙΑΡΙΑ
- 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ

CU-BBX

WINKHAUS BLUEMOTION, STV-Set-Y



SI **HEMA ZA VEZAVO:**
BBX+ WINKHAUS BLUE-
MOTION, STV-Set-Y

- 1 ČITALNIK/TIPKOVNICA
- 2 KRMLILNA ENOTA
- 3 LED OSVETLITEV
- 4 MOTORNA KLJUČAVNICA

EN **CONNECTION DIAGRAM:**
BBX+ WINKHAUS BLUE-
MOTION, STV-Set-Y

- 1 READER/KEYPAD
- 2 CONTROL UNIT
- 3 LED LIGHTING
- 4 MOTOR LOCK

DE **SCHALTSCHEMA:**
BBX+ WINKHAUS
BLUEMOTION, STV-Set-Y

- 1 SCANNER/CODETASTATUR
- 2 STEUER-EINHEIT
- 3 LED-BELEUCHTUNG
- 4 MOTORSCHLOSS

IT **SCHEMA PER LA
CONNESSIONE:**
BBX+ WINKHAUS BLUE-
MOTION, STV-Set-Y

- 1 LETTORE/TASTIERA
- 2 UNITÀ DI CONTROLLO
- 3 ILLUMINAZIONE A LED
- 4 SERRATURA MOTORIZZATA

FR **SCHEMA DE MONTAGE :**
BBX+ WINKHAUS BLUE-
MOTION, STV-Set-Y

- 1 LECTEUR/CLAVIER
- 2 UNITÉ DE CONTRÔLE
- 3 ÉCLAIRAGE LED
- 4 SERRURE MOTORISÉE

CZ **SCHEMA ZAPOJENÍ:**
BBX+ WINKHAUS BLUE-
MOTION, STV-Set-Y

- 1 ČTEČKA/KLÁVESNICE
- 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- 3 LED OSVĚTLENÍ
- 4 ZÁMEK MOTORU

HR **DIJAGRAM SPAJANJA:**
BBX+ WINKHAUS BLUE-
MOTION, STV-Set-Y

- 1 ČITAČ/TIPKOVNICA
- 2 KONTROLNA JEDINICA
- 3 LED OSVIJETLJENJE
- 4 ELEKTRIČNA BRAVA

PL **SCHEMAT POŁĄCZEŃ:**
BBX+ WINKHAUS
BLUEMOTION, STV-Set-Y


- 1 CZYTNIK/KLAWIATURA
- 2 STEROWNIK
- 3 OŚWIETLENIE LED
- 4 ZAMEK ELEKTRYCZNY

EL **ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:**
BBX+ WINKHAUS BLUE-
MOTION, STV-Set-Y

- 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ/ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
- 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

CU-303

KFV, WINKHAUS, GU, FUHR, ELECTRIC STRIKE



SCHEMA ZA VEZAVO:

SI DIN+ KFV, WINKHAUS, GU, ELEKTRIČNI PRIJEMNIK

- 1 ČITALNIK/TIPKOVNICA
- 2 KRMILNA ENOTA
- 3 RELE 2
- 4 DOMOFON
- 5 NAPAVALNIK 12/24 V
- 6 ELEKTRIČNI PRIJEMNIK
- 7 MOTORNA KLJUČAVNICA

CONNECTION DIAGRAM:

EN DIN+ KFV, WINKHAUS, GU, FUHR, ELECTRIC STRIKE

- 1 READER/KEYPAD
- 2 CONTROL UNIT
- 3 RELAY 2
- 4 INTERCOM
- 5 POWER SUPPLY 12/24 V
- 6 ELECTRIC STRIKE
- 7 MOTOR LOCK

DE SCHALTSCHEMA: DIN+ KFV, WINKHAUS, GU, E-ÖFFNER

- 1 SCANNER/CODETASTATUR
- 2 STEUEREINHEIT
- 3 RELAIS 2
- 4 SPRECHANLAGE
- 5 NETZTEIL 12/24 V
- 6 E-ÖFFNER
- 7 MOTORSCHLOSS

SCHEMA PER LA CONNESSIONE:

IT DIN+ KFV, WINKHAUS, GU, INCONTRO ELETTRICO

- 1 LETTORE/TASTIERA
- 2 UNITÀ DI CONTROLLO
- 3 RELÉ 2
- 4 CITOFONO
- 5 ALIMENTATORE 12/24 V
- 6 INCONTRO ELETTRICO
- 7 SERRATURA MOTORIZZATA

SCHEMA DE MONTAGE :

FR DIN+ KFV, WINKHAUS, GU, RÉCEPTEUR ÉLECTRIQUE

- 1 LECTEUR/CLAVIER
- 2 UNITÉ DE CONTRÔLE
- 3 RELAIS 2
- 4 INTERPHONE
- 5 ALIMENTATION 12/24 V
- 6 RÉCEPTEUR ÉLECTRIQUE
- 7 SERRURE MOTORISÉE

CZ SCHÉMA ZAPOJENÍ: DIN+ KFV, WINKHAUS, GU, ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ

- 1 ČTEČKA/KLÁVESNICE
- 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- 3 RELÉ 2
- 4 DOMÁCÍ TELEFON
- 5 TRAFÓ 12/24 V
- 6 ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ
- 7 ZÁMEK MOTORU

DIAGRAM SPAJANJA:

HR DIN+ KFV, WINKHAUS, GU, ELEKTRIČNI PRIJEMNIK

- 1 ČITAČ/TIPKOVNICA
- 2 KONTROLNA JEDINICA
- 3 RELEJ 2
- 4 INTERFON
- 5 NAPAJANJE 12/24 V
- 6 ELEKTRIČNI PRIJEMNIK
- 7 ELEKTRIČNA BRAVA

SCHEMAT POŁĄCZEŃ:

PL DIN+ KFV, WINKHAUS, GU, ELEKTROZACZEP


- 1 CZYTNIK/KLAWIATURA
- 2 STEROWNIK
- 3 PRZEKAŹNIK 2
- 4 DOMOFON
- 5 ZASILANIE 12/24 V
- 6 ELEKTROZACZEP
- 7 ZAMEK ELEKTRYCZNY

EL ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: DIN+ KFV, WINKHAUS, GU, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ

- 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ/ΠΑΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
- 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 3 ΡΕΛΕ 2
- 4 ΕΝΔΟΣΠΙΘΟΚΟΙΝΩΝΙΑ
- 5 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12/24 V
- 6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ
- 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

CU-303

MACO, FUHR



SI SCHEMA ZA VEZAVO: DIN+ MACO, FUHR

- 1 ČITALNIK/TIPKOVNICA
- 2 KRMILNA ENOTA
- 3 RELE 2
- 4 DOMOFON
- 5 NAPAJALNIK 12 V
- 6 MOTORNA KLJUČAVNICA

EN CONNECTION DIAGRAM: DIN+ MACO, FUHR

- 1 READER/KEYPAD
- 2 CONTROL UNIT
- 3 RELAY 2
- 4 INTERCOM
- 5 POWER SUPPLY 12 V
- 6 MOTOR LOCK

DE SCHALTSCHEMA: DIN+ MACO, FUHR

- 1 SCANNER/CODETASTATUR
- 2 STEUEREINHEIT
- 3 RELAIS 2
- 4 SPRECHANLAGE
- 5 NETZTEIL 12 V
- 6 MOTORSCHLOSS

IT SCHEMA PER LA CONNESSIONE: DIN+ MACO, FUHR

- 1 LETTORE/TASTIERA
- 2 UNITÀ DI CONTROLLO
- 3 RELÉ 2
- 4 CITOFONO
- 5 ALIMENTATORE 12 V
- 6 SERRATURA MOTORIZZATA

FR SCHÉMA DE MONTAGE: DIN+ MACO, FUHR

- 1 LECTEUR/CLAVIER
- 2 UNITÉ DE CONTRÔLE
- 3 RELAIS 2
- 4 INTERPHONE
- 5 ALIMENTATION 12 V
- 6 SERRURE MOTORISÉE

CZ SCHÉMA ZAPOJENÍ: DIN+ MACO, FUHR

- 1 ČTEČKA/KLÁVESNICE
- 2 ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA
- 3 RELÉ 2
- 4 DOMÁCÍ TELEFON
- 5 TRAFŮ 12 V
- 6 ZÁMĚK MOTORU

HR DIJAGRAM SPAJANJA: DIN+ MACO, FUHR

- 1 ČITAČ/TIPKOVNICA
- 2 KONTROLNA JEDINICA
- 3 RELEJ 2
- 4 INTERFON
- 5 NAPAJANJE 12 V
- 6 ELEKTRIČNA BRAVA

PL SCHEMAT POŁĄCZEŃ: DIN+ MACO, FUHR


- 1 CZYTNIK/KLAWIATURA
- 2 STEROWNIK
- 3 PRZEKĄŻNIK 2
- 4 DOMOFON
- 5 ZASILANIE 12 V
- 6 ZAMEK ELEKTRYCZNY

ΕΛ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: DIN+ MACO, FUHR

- 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ/ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
- 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 3 ΡΕΛΕ 2
- 4 ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- 5 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12 V
- 6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

CU-303

ROTO ENEO



SI ŠHEMA ZA VEZAVO: DIN+ ROTO ENEO

- 1 ČITALNIK/TIPKOVNICA
- 2 KRMILNA ENOTA
- 3 RELE 2
- 4 DOMOFON
- 5 NAPAJALNIK 24 V
- 6 MOTORNA KLJUČAVNICA
- 7 DNEVNO/NOČNI REŽIM

EN CONNECTION DIAGRAM: DIN+ ROTO ENEO

- 1 READER/KEYPAD
- 2 CONTROL UNIT
- 3 RELAY 2
- 4 INTERCOM
- 5 POWER SUPPLY 24 V
- 6 MOTOR LOCK
- 7 NIGHT/DAY MODE

DE SCHALTSCHEMA: DIN+ ROTO ENEO

- 1 SCANNER/CODETASTATUR
- 2 STEUER-EINHEIT
- 3 RELAIS 2
- 4 SPRECHANLAGE
- 5 NETZTEIL 24 V
- 6 MOTORSCHLOSS
- 7 TAG-/NACHTMODUS

IT SCHEMA PER LA CONNESSIONE: DIN+ ROTO ENEO

- 1 LETTORE/TASTIERA
- 2 UNITÀ DI CONTROLLO
- 3 RELÉ 2
- 4 CITOFRONO
- 5 ALIMENTATORE 24 V
- 6 SERRATURA MOTORIZZATA
- 7 MODALITÀ GIORNO/NOTTE

FR SCHÉMA DE MONTAGE: DIN+ ROTO ENEO

- 1 LECTEUR/CLAVIER
- 2 UNITÉ DE CONTRÔLE
- 3 RELAIS 2
- 4 INTERPHONE
- 5 ALIMENTATION 24 V
- 6 SERRURE MOTORISÉE
- 7 MODE JOUR/NUIT

CZ SCHÉMA ZAPOJENÍ: DIN+ ROTO ENEO

- 1 ČTEČKA/KLÁVESNICE
- 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- 3 RELÉ 2
- 4 DOMÁCÍ TELEFON
- 5 TRAFÓ 24 V
- 6 ZÁMEK MOTORU
- 7 DNEVNÍ / NOČNÍ REŽIM

HR DIJAGRAM SPAJANJA: DIN+ ROTO ENEO

- 1 ČITAČ/TIPKOVNICA
- 2 KONTROLNA JEDINICA
- 3 RELEJ 2
- 4 INTERFON
- 5 NAPAJANJE 24 V
- 6 ELEKTRIČNA BRAVA
- 7 DNEVNI / NOĆNI REŽIM

PL SCHEMAT POŁĄCZEŃ: DIN+ ROTO ENEO

- 1 CZYTNIK/KLAWIATURA
- 2 STEROWNIK
- 3 PRZEKAŹNIK 2
- 4 DOMOFON
- 5 ZASILANIE 24 V
- 6 ZAMEK ELEKTRYCZNY
- 7 TRYB DZIENNY / NOCNY

EL ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: DIN+ ROTO ENEO

- 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ/ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
- 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 3 ΡΕΛΕ 2
- 4 ΕΝΔΟΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- 5 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 24 V
- 6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
- 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ



Navkom

Navkom d.o.o. | Cesta v Log 19 | 1351 Brezovica | Slovenia
T: 059 941 409 E: info@navkom.si W: www.navkom.si

24-04